

1. Ferdig mose-sedummatte på mark

Underlaget skal være drenerende >150 mm, gjerne grus med fraksjon 16-32 mm. Overflaten skal helle eller være opphøyd på midten. Helning: 1:20 eller mer (maks 1:2)

2. Leveranse og forberedelser

Årstidsvariasjoner kan forekomme i vegetasjonsmattenes tetthet og farge. Levende vekster skal ikke oppbevares varmt og fuktig. Om vegetasjonen ikke umiddelbart monteres skal den legges ut på et veldrenert underlag.

3. Utførelse

- Start med å legge en våt plastfilm på høyeste punkt og vinkelrett mot fallretningen. På en rundkjøring blir det bare en kort bit på toppen. Legg på litt sand, slik at plastfilmen forblir. Fortsett i fallretningen med neste folie og legg med ca. 15 cm overlapp på forrige folie. Vann skal strøme gjennom spleis og ned i dreneringsmaterialet. Noen sandkorn i skjøten er en fordel. Forankre med sand. Hvis det er noen glipper eller hvis folien ikke kommer til kantene, vil det etter hvert vokse uønsket vegetasjon der plastfolien mangler.
- VT-filtten rulles ut og legges kant i kant. Filtens funksjon er å magasinere og drenere vann.
- Sedummattene legges kant i kant. Anvend ikke deler mindre enn 15 cm. Fyll skjøtene med levert strømateriale. Er mattene tørre og/eller det ventes tørt vær skal vegetasjonen vannes rikelig.

Materialer

Fakta	Sedummatte	VT-filt	Plastfolie
Mål	0,8 x1,0m	1,1 x18,2 m	0,75 x 180 m
Leveranse	25 st/pall	Rull	Rull
Verktøy	Bølgetaggete kniv	Tynn kniv / saks	Liten kniv/saks
Øvrig	Skjøte materiale plasseres i skjøtene.	-	Monteres overlappende med start på høyeste punkt



Sedummattene er sensitive for: Tråkkskader, kjøreskader, saltskader.



Oppbygning

